

Sygnalizator ułatwiający parkowanie w garażu Nr art. 854762

Uwagi ogólne

Sygnalizator LED wskazuje odstęp między ścianą, a zderzakiem samochodu, ułatwiając w ten sposób zaparkowanie w garażu.

Kolor diody LED	Odstęp między ścianą, a zderzakiem
Zielony	61 -100 cm jedź !
Żółty	41 - 60 cm jedź powoli !
Czerwony	00 – 40 cm stój !

Urządzenie włącza się i wyłącza automatycznie, po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik ultradźwiękowy.

Zintegrowany tryb energooszczędny zapewnia dłuższy czas użytkowania baterii.

Instalacja i montaż.

Zdjąć pokrywę pojemnika baterii na tylnej stronie urządzenia.. Włożyć 3 baterie Mignon LR06, przestrzegając właściwego rozmieszczenia biegunów. Zamknąć ponownie pojemnik baterii.

Przymocować sygnalizator do ściany garażu na wysokości tylnej szyby pojazdu. Do przymocowania należy wykorzystać taśmę klejącą lub zawarte w dostawie śruby.

Czujnik ultradźwiękowy przymocować do ściany na wysokości zderzaka samochodu.

Włączyć urządzenie (przełącznik ustawić na pozycji ON), sygnalizator będzie gotowy do pracy.

Sprawdzić funkcjonowanie sygnalizatora, zbliżając się powoli do czujnika ultradźwiękowego i przy każdej zmianie koloru światła skontrolować odległość do sygnalizatora.