



Bedienungsanleitung

Achtung, schalten Sie die Set-Top-Box bei allen Arbeiten an der Antenne aus. (Kurzschlussgefahr)

Verbinden Sie das Kabel der Dachantenne mit dem Eingang

① des DVB-T Finders. Dann stellen Sie mit dem beige packten

Kabel die Verbindung zwischen Eingang ② des DVB-T Finders

und der Set-Top-Box her. Achten Sie bei unserer Antenne

WB 345plus darauf, dass der DVB-T Finder hinter dem Stecker-

Netzgerät der Antenne, also zwischen Netzgerät und Set-Top-Box

geschaltet ist (Zerstörungsgefahr). Nun die Set-Top-Box einschalten

und im Menü (siehe Herstelleranleitung) die 5V Versorgung für

aktive Antennen aktivieren. Die rote LED ③ auf dem DVB-T

Finder leuchtet. Sollte dies nicht der Fall sein, 1) Anschlüsse auf

Kurzschluss prüfen 2) ev. liefert die Set-Top-Box keine Spannung,

Einstellung überprüfen oder über den externen Netzanschluss ④

ein separates Steckernetzgerät NG 300), 5-12V + am Mittelstift,

mit Strom versorgen. Nun können Sie mit dem Ausrichten

der Antennen beginnen. Drehen Sie die Antenne langsam um

den Mast und beobachten Sie die grünen Led's 4, je mehr

leuchten (von rechts nach links) desto besser der Empfang.

Führen Sie diesen Test in beiden Ebenen (horizontal und

vertikal) aus. Antennen nach dem Ausrichten festschrauben,

Set-Top-Box wieder in die Ausgangseinstellung zurücksetzen

(5v aus!), DVB-T Finder aus der Antennenleitung entfernen,

Suchlauf starten und nach Anweisung des Set-Top-Box

Herstellers weiterverfahren.

Wittenberg-Antennen GmbH, Danziger Str. 10

D-31167 Bockenem

Tel.: 05067 / 2131, FAX 05067 / 6802,

www.wittenberg-antennen.de, Mail: info@wittenberg-antennen.de