




WITTENBERG DVB-T ISKALEC

Št. izdelka: 940855

NAVODILO ZA UPORABO



Pozor, pri vseh delih na anteni izklopite Set Top Box (nevarnost kratkega stika).

Kabel strešne antene povežite z vhodom (1) DVB-T iskalca. Nato s priloženim kablom vzpostavite povezavo med vhodom (2) DVB-T iskalca in Set Top Box. Pri naši anteni WB 345plus pazite na to, da je DVB-T iskalec priključen zadaj za vtičnim napajalnikom antene, torej med napajalnikom in Set Top Box (nevarnost uničenja). Sedaj vklopite Set Top Box in v meniju (glejte navodilo proizvajalca) aktivirajte 5V napajanje za aktivne antene. Rdeča LED (3) na DVB-T iskalcu sveti. Če to ni primer, potem preverite, če je na priključkih kratek stik ali če eventualno Set Top Box ne pošilja napetosti, preverite nastavitve ali preko zunanjega omrežnega priključka (4) napajajte ločen napajalnik NG 300 na srednjem zatiču. Sedaj lahko pričnete z usmeritvijo antene. Anteno počasi obračajte okoli droga in upoštevajte zelene LED 4, bolj kot svetijo (od desne proti levi) tem boljši je sprejem. Ta test izvedite na obeh ravneh (horizontalna in vertikalna). Antene po usmeritvi privijte, Set Top Box povrnite nazaj v izhodno nastavitve, DVB-T iskalec odstranite z antenskega kabla, začnite z iskanjem in nadaljujte po navodilu Set Top Box proizvajalca.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.