

CHIPDRIVE MyKey

handboek

© 2011 Identive GmbH

CHIPDRIVE 

Inhoudsopgave

CHIPDRIVE MyKey Handboek	
1	Inleiding..... 3
2	Ondersteuning voor Firefox 3
3	Ondersteuning voor Windows 7 3
4	Overzicht..... 4
	MyKey starten 4
	Het hoofdvenster 4
	Gegevens importeren, exporteren en beveiligen 5
	Instellingen 6
	De CHIPDRIVE MyKey-kaart 7
	Technische ondersteuning 7
5	Wachtwoorden opslaan..... 8
	Wachtwoorden opslaan - Websites..... 8
	Wachtwoorden opslaan - Toepassingen 9
	Wachtwoorden invoeren 11
	Het browser-contextmenu 12
	Uitzonderingen..... 13
	Het menu Bewerken 14
	Bewerken van wachtwoorden..... 14
6	Formulieren invullen..... 16
	Profielen aanmaken en bewerken..... 16
	Het menu Bewerken 17
	Formulieren invullen..... 17
	Uitzonderingen..... 19
	Het browser-contextmenu 20
7	Bladwijzers..... 20
	Bladwijzers opslaan..... 20
	Het menu Bewerken 20
8	Notities 21
	Notities aanmaken en bewerken 21
	Notities zoeken 22
9	Tips en trucs 22
	Hoe bescherm ik de MyKey-kaart tegen misbruik?..... 22
	Aanmaken van een beveiligingskopie 22
	Ondersteuning voor Internet Explorer 23
	Ondersteuning voor Firefox..... 24

1 CHIPDRIVE MyKey handboek

1.1 Inleiding

CHIPDRIVE MyKey voor Microsoft Windows XP, Windows Vista en Windows 7 biedt u de volgende functies:

Passwörter speichern - Uw aanmeldgegevens voor websites worden automatisch bij invoering in de browser opgeslagen op de MyKey-Kaart en bij het opnieuw openen van de website automatisch weer ingevuld. lees meer...

Formulare ausfüllen - Als u uw persoonlijke gegevens in een profiel op de MyKey-kaart opslaat, kan MyKey automatisch aanmeldformulieren van websites invullen. lees meer...

Lesezeichen verwalten - MyKey kan de adressen van uw favoriete websites op de MyKey-kaart opslaan, zodat u altijd toegang heeft tot deze pagina's, zowel in Internet Explorer als Firefox. lees meer...

Notizen - Sla uw notities versleuteld op zodat deze op uw MyKey-Kaart beschermd zijn tegen ongewenste toegang. lees meer...

Kartendaten verwalten und sichern - De Back-up-functie beveiligd de volledige inhoud van uw MyKey-kaart, in een bestand dat met een wachtwoord is beveiligd. Met behulp van de Organiseren (Indelen)-functie kunt u enkele of meerdere invoeringen (notities, profielen, aanmeldgegevens of bladwijzers) van de ene MyKey-kaart naar een andere kopiëren, van een MyKey-kaart naar een bestand of van een bestand naar een MyKey-kaart kopiëren.

Opmerking: De server-versie van Windows wordt niet ondersteund.

"CHIPDRIVE" is a registered trademark of Identive GmbH.
Copyright (c) Identive GmbH, 2002 - 2011.
V1.1 SM

1.2 Ondersteuning voor Firefox

De installatie van de Firefox-uitbreiding gebeurt automatisch tijdens de MyKey software-installatie. Als u de browser voor de eerste keer start, wordt u gevraagd om de installatie van de Firefox-uitbreiding te bevestigen. De Firefox-uitbreiding is ook mogelijk indien u Firefox na MyKey installeert!

Bovendien kunt u de, in Firefox ingebouwde, wachtwoord-opslag uitschakelen. Hiervoor gaat u naar het venster ""Einstellungen" (Instellingen) onder "Bearbeiten" (Bewerken) of het "Extra" menu. Selecteer de optie "Privatsphäre und Sicherheit" (Privacy en veiligheid) en schakel de optie "Passwörter speichern" (Wachtwoord opslaan) uit.

Om veiligheidsredenen dient u de reeds in Firefox opgeslagen wachtwoorden te verwijderen. Zo weet u zeker dat alle wachtwoorden in de toekomst alleen op de MyKey-kaart worden opgeslagen.

De opgeslagen bladwijzers worden in een onderliggend menu van het browser-contextmenu (rechter muisknop in het browservenster) met de naam "CHIPDRIVE MyKey" aangegeven. Om op de MyKey-kaart een bladwijzer voor de huidige pagina op te slaan, selecteert u "Zu Lesezeichen hinzufügen" (Toevoegen aan bladwijzers). Om het hoofdvenster van MyKey weer te geven, selecteert u "Lesezeichen verwalten" (Bladwijzers beheren).

1.3 Ondersteuning voor Windows 7

Systeemvak-pictogram

Onder Windows 7 worden de pictogrammen in het systeemvak in principe verborgen. Voer de volgende stappen uit om het systeemvakpictogram van MyKey weer te geven:

Klik in de taakbalk onder de klok of naast de zichtbare pictogrammen op de witte pijl (driehoek).

Selecteer met de muis het MyKey-pictogram (groene chipkaart-veld) uit het menu dat verschijnt uit het systeemvak.

Snelkoppelingen

Onder Windows 7 wordt in de standaard configuratie geen werkbalk voor Snel starten meer weergegeven. Indien u toch een "snelkoppeling" voor MyKey wilt aanmaken, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

Dubbelklik op het MyKey-pictogram. Het MyKey-hoofdvenster wordt geopend en in de taakbalk verschijnt een groter pictogram, dat dit venster weergeeft.

Klik met de rechter muisknop op het pictogram in de taakbalk. Uit het menu selecteert u "Symbol an der Taskleiste befestigen" (snelkoppeling aan taakbalk vastmaken).

Deze snelkoppeling wordt van nu af aan ook weergegeven wanneer MyKey niet wordt uitgevoerd. Door te klikken op de snelkoppeling kunt u MyKey starten.

1.4 Overzicht

1.4.1 MyKey starten

MyKey wordt na het starten van de computer automatisch geladen en kan via het groene chipkaart-pictogram in het systeemvak (onderdeel van de taakbalk) worden geopend.



U kunt het MyKey-hoofdvenster starten door tweemaal te klikken op het pictogram. U kunt ook het contextmenu openen door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram en vervolgens te klikken op "CHIPDRIVE MyKey".

U kunt het automatisch opstarten van MyKey, bij het starten van Windows, uitschakelen in de programma-instellingen. In dit geval start u MyKey via het startmenu onder "CHIPDRIVE/CHIPDRIVE MyKey".

1.4.2 Het hoofdvenster

Het hoofdvenster wordt in drie secties opgedeeld:

De bovenste sectie staat voor de lijst met hulpmiddelen. Hier kunt u de weergave voor "Passwörter" (Wachtwoorden), "Profile" (Profielen) en "Notizen" (Notities) veranderen, gewijzigde gegevens op de MyKey-kaart opslaan, gegevens indelen en beveiligen en de instellingen van het programma opvragen. Om per toets naar de volgende of de vorige weergave te gaan, dient u Ctrl+Tab of Ctrl+Shift+Tab in te drukken. Om de gegevens op te slaan, moet u op Ctrl+S drukken.

Afhankelijk van de geselecteerde weergave verschijnen in het middelste deel van het venster de opgeslagen wachtwoorden, profielen, bladwijzers of notities, evenals de functie om deze te bewerken. U kunt een invoering (wachtwoord, profiel...) bewerken, door erop te dubbelklikken. Met de toets F2 of DEL kunt u de invoering een andere naam geven of verwijderen. Klik met de rechter muisknop op een invoering om de andere functies weer te geven. Hetzelfde menu wordt ook weergegeven wanneer u op

"Bearbeiten" (Bewerken) klikt.

In de wachtwoordlijst worden groene pijlen weergegeven naast de invoeringen. Met één klik op een pijl verschijnt de website die bij het desbetreffende wachtwoord hoort.

Tip: Bepaalde websites staan geen directe oproep van de aanmeldpagina toe. In dit geval bewerkt u de wachtwoordingave en voert u onder "Website" het adres van de hoofdpagina in.

In het onderste deel worden de statuslijst van de MyKey-kaart en de belangrijkste instellingen weergegeven. Door te klikken op een instelling verschijnt er een bijbehorende uitleg.

1.4.3 Gegevens importeren, exporteren en beveiligen

Klik in de lijst met hulpmiddelen op "Organiseren" (Indelen) om het venster Organiseren (Indelen) te openen. Hier kunt u enkele of meerdere invoeringen (notities, profielen, aanmeldgegevens of bladwijzers) van de ene MyKey-kaart naar een andere kopiëren, van een MyKey-kaart naar een bestand of van een bestand naar een MyKey-kaart kopiëren. Bovendien kunt u hier uw favorieten uit Internet Explorer of bladwijzers uit Firefox importeren.

Gegevens van een andere MyKey-kaart importeren

Voer de MyKey-bronkaart in. De gegevens worden aan de linkerkant weergegeven. Selecteer de te importeren invoeringen en klik op het pijlpictogram om de invoeringen naar het klembord te kopiëren. Voer de MyKey-doelkaart in. Selecteer de gewenste invoeringen vanuit het klembord en kopieer deze met behulp van het bijpassende pijlpictogram naar de MyKey-kaart.

Gegevens kopiëren naar een bestand

Selecteer de gewenste invoeringen en klik op het pijlpictogram om de invoeringen naar het klembord te kopiëren. Klik vervolgens op "Speichern" (Opslaan) en voer de bestandsnaam voor het exportbestand in. Het exportbestand wordt versleuteld, hiervoor moet u nog wel een wachtwoord van 8 tekens invoeren.

Gegevens importeren uit een bestand

Klik op "Öffnen" (Openen), selecteer het gewenste exportbestand en voer het wachtwoord in. Het bestand wordt versleuteld en de inhoud wordt weergegeven. U kunt nu alle of een enkele invoering(en) selecteren en met behulp van het pijlpictogram aan de linkerkant ook naar de MyKey-kaart kopiëren.

Tip: Met de Ctrl-toets en de Shift-toets kunt u meerdere invoeringen tegelijkertijd selecteren. Gebruik de Drag-and-Drop-functie om de invoeringen tussen de MyKey-kaart en het klembord heen en weer te slepen. Het pictogram met de dubbele pijl kopieert alle invoeringen van de ene lijst naar de andere.

Favorieten uit Internet Explorer importeren

Klik aan de rechterzijde van het venster op de kolom "IE-Favorieten" (IE-favorieten) om uw favorieten uit Internet Explorer te importeren. Selecteer de favorieten die u wilt

importeren en klik op het pijlpictogram om de favorieten naar de MyKey-kaart te kopiëren.

Firefox-bladwijzers importeren

Klik aan de rechterzijde van het venster op de kolom "Firefox-Lesezeichen" (Firefox-bladwijzers) om bladwijzers uit Firefox te importeren.

Het importeren van Firefox-bladwijzers gaat op dezelfde wijze als het importeren van favorieten uit Internet Explorer, met als verschil dat u de bladwijzers uit meerdere profielen kunt importeren, indien deze zijn gedefinieerd.

Klik op "OK", om de wijzigingen over te nemen en het venster te sluiten. "Übernehmen" (Toepassen) slaat de wijzigingen op, maar sluit het venster niet af. "Abbrechen" (Annuleren) sluit het venster af, zonder de wijzigingen op te slaan.

1.4.4 Instellingen

Klik in het hoofdvenster op "Einstellungen" (Instellingen) om de volgende instellingen aan te brengen:

Algemeen

Om MyKey bij de systeemstart automatisch op te starten, dient u "MyKey für diesen Benutzer automatisch starten" (MyKey voor deze gebruiker automatisch starten) aan te vinken of "MyKey für alle Benutzer automatisch starten" (MyKey voor alle gebruikers automatisch starten) aan te vinken. Indien u alle gebruikers heeft geselecteerd, wordt het programma voor elke gebruiker, die zich bij de PC aanmeldt, automatisch gestart. In Windows Vista moet u via het beheer van het gebruikersaccount de vraag bevestigen of de instelling kan worden opgeslagen.

In Windows Vista en Windows 7 verschijnt daarna de optie "Automatischer Start mit Administrator-Rechten" (Automatische start met beheerdersrechten). Als deze ingeschakeld is, wordt MyKey bij de systeemstart met beheerdersrechten opgestart. Daarbij moet bij de systeemstart elke keer een vraag via het beheer van het gebruikersaccount worden beantwoord. Deze optie is alleen nodig, indien u in Windows Vista uw wachtwoorden in een toepassing, die beheerdersrechten vereist, dient in te voeren. MyKey kan alleen deze toepassing gebruiken wanneer het wordt gebruikt met beheerdersrechten. Dit zal zeer zelden voorkomen, en het wordt dan ook aangeraden om deze instelling alleen bij duidelijke noodzaak te gebruiken.

Wachtwoorden

Onder "Passwörter speichern" (Wachtwoorden opslaan) kunt u instellen of MyKey bij herkenning van een wachtwoord automatisch zal voorstellen om het wachtwoord op te slaan. Als hier "Speichern automatisch vorschlagen" (Automatisch opslaan) geselecteerd is, dan is deze functie ingeschakeld. Indien "Speichern nur auf Wunsch des Benutzers" (Opslaan alleen naar keus van de gebruiker) geselecteerd is, moet u het opslaan van het wachtwoord met behulp van het contextmenu zelf uitvoeren.

Onder "Passwörter ausfüllen" (Wachtwoord invoeren) kunt u instellen of MyKey bekende wachtwoordvelden automatisch moet invullen ("Automatisches Ausfüllen" - Automatisch invullen), of dat het invullen "nur auf Wunsch des Benutzers" (Alleen naar keus van de gebruiker) — via het contextmenu — wordt uitgevoerd.

U kunt voor deze instellingen uitzonderingen instellen, bijvoorbeeld een of meerdere pagina's vastleggen, waarop het wachtwoord niet automatisch ingevuld zal worden, ook wanneer dit in de algemene instellingen is vastgesteld. Klik hiervoor in de statuslijst op "Ausnahmen definieren" (Uitzonderingen instellen).

"Expertenmodus aktivieren" (Expertmodus inschakelen) — De expertmodus vergroot de

ondersteuning bij het bewerken van wachtwoorden met bepaalde top-of-the-range mogelijkheden, die in het bijbehorende hoofdstuk verder worden uitgelegd.

"Tastenkürzel für Eingabedialog aktivieren" (Sneltoetsen voor invoervenster inschakelen) — Indien MyKey het dialoogvenster niet direct als wachtwoordvenster herkent, kunt u het venster voor het opslaan via zelf in te stellen sneltoetsen altijd opvragen.

Opmerking: Houd er rekening mee dat andere programma's ook dezelfde sneltoetsen kunnen gebruiken. Zorg er in dit geval voor dat de sneltoetsen van elkaar verschillen.

Profielen

Onder "Formulare ausfüllen"(Formulieren invullen) kunt u selecteren of formulieren automatisch worden ingevuld of naar uw keuze worden ingevuld - in dit geval kunt u het invullen eenvoudig via het contextmenu

in uw browser uitvoeren.

In het hoofdvenster kunt u uitzonderingen instellen, bijvoorbeeld een of meerdere pagina's vastleggen, waarop de formulieren niet automatisch worden ingevuld, ook wanneer dit in de algemene instellingen is vastgesteld.

De optie "Formulare ab einer Anzahl von [] Feldern ausfüllen" (Formulieren vanaf een aantal van [] velden invullen) stelt het aantal velden vast, dat bepaalt of een formulier als zodanig herkent wordt. Zo kunt u voorkomen, dat enkele velden zoals bijvoorbeeld e-mail adressen voor nieuwsbrief-abonnementen automatisch worden ingevuld. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Bladwijzers

De bladwijzers op de MyKey-kaart worden in map in de Favorieten-weergave van Windows en Internet Explorer weergegeven. U kunt deze namen wijzigen. Klik op "Standard" (Standaard) om de namen terug te zetten.

Schakel de optie "Ordner anzeigen"(Map weergeven) uit wanneer de bladwijzers niet in het Internet Explorer-Favorietenmenu weergegeven moeten worden.

1.4.5 De CHIPDRIVE MyKey-kaart

De MyKey-kaart is uw beveiligde opslagmedium voor uw privé-gegevens, zoals wachtwoorden of profielen. MyKey slaat op de MyKey-kaart alle vertrouwelijke informatie op. Op deze manier wordt de beveiliging van uw gegevens door de MyKey-kaart enorm verhoogd.

De MyKey-kaart heeft zowel een eigen processor als een eigen opslagruimte voor gegevens. De chipkaart slaat de gegevens op zonder tijdslimiet.

Voor bescherming tegen misbruik beschikt de MyKey-kaart over een verstoringsmechanisme. Wanneer de wachtwoordvraag voor de MyKey-kaart ingeschakeld wordt en het maximale aantal foute pogingen bereikt is, wordt de chipkaart geblokkeerd. U kan deze daarna niet meer gebruiken en de kaart kan ook niet meer gerepareerd worden. Het aantal PIN-pogingen is bij de MyKey-kaart vastgesteld op 3.

Opmerking: U kunt de MyKey-kaarten rechtstreeks via de webshop op www.chipdrive.de bestellen.

Aanwijzing m.b.t. het omgaan met chipkaarten

Ook al zijn chipkaarten behoorlijk bestand tegen invloeden van buiten, moet u er toch met enige zorg mee omgaan. Reinig de chipkaart alleen met een droge doek, en gebruik geen bijtend reinigingsmiddel. Plaats de MyKey-kaart niet in de buurt van een sterk magneetveld en stel de kaart niet bloot aan extreme temperaturen.

1.4.6 Technische ondersteuning

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze Ondersteuning.

Hotline

Als u persoonlijk met onze ondersteuning in contact wilt komen, dan kunt u het actuele telefoonnummer van onze hotline vinden op onze Startpagina.

Meer informatie over CHIPDRIVE-producten kunt u op internet vinden op www.chipdrive.de.

1.5 Wachtwoorden opslaan

Voor meer informatie over het opslaan van wachtwoorden kunt u de volgende pagina's raadplegen: Wachtwoorden opslaan - Websites of Wachtwoorden opslaan - Toepassingen.

Eenmaal opgeslagen wachtwoorden worden in de toekomst automatisch ingevuld.

In het Einstellungen (Instellingen)-venster kunt u de instellingen van MyKey voor het opslaan en invullen van wachtwoorden wijzigen. Om de instellingen voor een enkele website of programma te veranderen, kunt u uitzonderingen van de globale instellingen definiëren.

Om opgeslagen wachtwoorden te bewerken, klik in het hoofdvenster op "Passwörter"(Wachtwoorden) en gebruik vervolgens het Bearbeiten (bewerken)-menu.


Via het contextmenu van uw browser kunt u extra functies opvragen.

1.5.1 Wachtwoorden opslaan - Websites

Omdat hiermee de wachtwoorden opgeslagen kunnen worden, moet de instelling "Speichern automatisch vorschlagen" (Opslaan automatisch uitvoeren) geselecteerd zijn en er een geldige MyKey-kaart gebruikt worden. Indien "Speichern nur auf Wunsch des Benutzers" (Opslaan alleen naar keus van gebruiker) geselecteerd is, moet u het opslaan van een wachtwoord zelf via het contextmenu uitvoeren.

Gebruik gewoon uw browser. Wanneer u een wachtwoord invoert op een website en op de "Aanmelden" knop drukt, stelt het Wachtwoordbeheer voor om de aanmeldgegevens op te slaan. Als deze automatische vraag niet verschijnt, kunt u met een rechtermuisklik in de browser het contextmenu oproepen en daarna "Passwort speichern" (Wachtwoord opslaan) selecteren.

Opmerking: Ook al is er bij de ontwikkeling op gelet, dat er zoveel mogelijk websites ondersteund worden, kan er vanwege de enorme hoeveelheid aan webdesign-technologieën niet gegarandeerd worden dat het opslaan en invullen van wachtwoorden bij elke website correct functioneert. Indien een wachtwoord niet automatisch wordt opgeslagen, gebruik dan het menu-onderdeel "Passwort speichern" (Wachtwoord opslaan).




Geef uw wachtwoord een naam. Onder deze naam wordt het op de MyKey-kaart opgeslagen. Selecteer "Passwörter hier nicht automatisch speichern" (Wachtwoord hier niet automatisch opslaan) en "OK", zodat MyKey voortaan niet meer zal vragen of een wachtwoord voor deze pagina moet worden opgeslagen. U kunt deze instelling altijd weer wijzigen door in het hoofdvenster te klikken op Ausnahmen (Uitzonderingen).

Om het wachtwoord op een later moment te kunnen veranderen, gebruikt u het Bearbeiten (bewerken)-menu in het hoofdvenster.

Opmerking: Wachtwoorden kunnen alleen worden opgeslagen als er in het hoofdvenster van MyKEY geen onopgeslagen wijzigingen aanwezig zijn.

Meerdere wachtwoorden voor een website opslaan

MyKey biedt u de mogelijkheid om meerdere, verschillende wachtwoorden voor een website op te slaan. U kunt zo bijvoorbeeld twee verschillende logins voor een webmail-aanbieder op de kaart opslaan. Hiervoor gaat u naar de corresponderende website en overschrijft u de, door MyKey, automatisch ingevoerde gegevens (ID en wachtwoord) en klikt u op de "Aanmelden" knop. MyKey herkent deze automatisch en biedt u de volgende opties:



Selecteer "Das Passwort als neuen Eintrag unter folgendem Namen speichern" (Het wachtwoord als nieuwe invoering met de volgende naam opslaan) en geef het wachtwoord ook een sterke naam, om de alternatieve aanmeldgegevens op de MyKey-kaart te beveiligen. De volgende keer als u de website bezoekt, kunt u de aanmeldgegevens uit een lijst selecteren.

Selecteer "Das vorhandene Passwort überschreiben" (Het beschikbare wachtwoord

overschrijven) of "Folgendes Passwort überschreiben" (Het volgende wachtwoord overschrijven) en selecteer het overschrijvende wachtwoord uit de lijst om deze voor de opgeslagen gegevens te verversen.


1.5.2 Wachtwoorden opslaan - Toepassingen

Omdat zo de wachtwoorden opgeslagen kunnen worden, moet de instelling "Speichern automatisch vorschlagen" (Opslaan automatisch uitvoeren) geselecteerd zijn en er een geldige MyKey-kaart gebruikt worden. Indien "Speichern nur auf Wunsch des Benutzers" (Opslaan alleen naar keus van gebruiker) geselecteerd is, moet u het opslaan van een wachtwoord zelf via het contextmenu uitvoeren.

Opmerking: Als u in Windows Vista/7 een wachtwoord invoert voor een toepassing die beheerdersrechten vereist, moet in het Einstellungen (Instellingen)-venster de optie "Automatischer Start mit Administrator-Rechten" (Automatische starten met beheerdersrechten) geselecteerd zijn.

Gebruik gewoon uw pc. Wanneer een toepassing een wachtwoord vereist, stelt MyKey voor om de aanmeldgegevens voor dit venster op te slaan.

1 Stap: Wachtwoord een naam geven



Geef uw wachtwoord een naam. Onder deze naam wordt het op de MyKey-kaart opgeslagen. Selecteer "Passwörter hier nicht automatisch speichern" (Wachtwoord hier niet automatisch opslaan) en "OK", zodat MyKey in de toekomst niet meer zal vragen of een wachtwoord voor deze toepassing moet worden opgeslagen. U kunt deze instelling altijd weer wijzigen door in het hoofdvenster te klikken op Ausnahmen (Uitzonderingen).

2 Stap: Aanmeldgegevens invoeren




In het volgende venster voert u zoals gewoonlijk uw aanmeldgegevens in. Klik op "Speichern" (Opslaan) om het wachtwoord op de MyKey-kaart op te slaan. Het wachtwoord wordt in de toekomst automatisch ingevuld door MyKey.

Om het wachtwoord op een later moment te kunnen veranderen, gebruikt u het Bearbeiten (Bewerken)-menu in het MyKey-hoofdvenster

Opmerking: Wachtwoorden kunnen alleen worden opgeslagen als in het MyKey-hoofdvenster geen onopgeslagen wijzigingen aanwezig zijn.

Meerdere wachtwoorden voor een venster opslaan

MyKey biedt u de mogelijkheid om meerdere, verschillende wachtwoorden voor verschillende vensters op te slaan. Hiervoor klikt u op het pictogram in de rechter bovenhoek van het Wachtwoord-venster en selecteert u "Passwort speichern" (Wachtwoord opslaan). U kunt ook de Tastenkürzel zum Speichern von Passwörtern (Sneltoetsen voor het opslaan van een wachtwoord) gebruiken. Vervolgens wordt het volgende venster weergegeven:



Selecteer "Das Passwort als neuen Eintrag unter folgendem Namen speichern" (Het wachtwoord als nieuwe invoering met de volgende naam opslaan) en geef het wachtwoord ook een sterke naam, om de alternatieve aanmeldgegevens op de kaart te beveiligen. De volgende keer als u het wachtwoord-venster opent, kunt u de

aanmeldgegevens uit een lijst selecteren.

Selecteer "Das vorhandene Passwort überschreiben" (Het beschikbare wachtwoord overschrijven) of "Folgendes Passwort überschreiben" (Het volgende wachtwoord overschrijven) en selecteer het overschrijvende wachtwoord uit de lijst om deze voor de opgeslagen gegevens te verversen.

Voer vervolgens de aanmeldgegevens in zoals beschreven bij Stap 2.

1.5.3 Wachtwoord invullen


Automatisch invullen

Als er een website wordt geopend, waarvan de aanmeldgegevens zijn opgeslagen op de MyKey-kaart, voert de MyKey deze gegevens automatisch in. Tenzij de website in de lijst staat met Ausnahmen (Uitzonderingen) of het automatisch invullen is uitgeschakeld in het Einstellungen (Instellingen)-venster.

Invullen handmatig uitvoeren

Als de aanmeldgegevens niet automatisch worden ingevuld, klik dan op "Passwort ausfüllen" (Wachtwoord invullen) in het contextmenu, om het invoeren van de gegevens uit te voeren. Om naar het contextmenu te gaan, klikt u met de rechter muisknop in het venster van de browser (in Internet Explorer of Firefox) of klikt u in de rechter bovenhoek van het venster op het MyKey-pictogram (in Windows-Toepassingen).

Meerdere wachtwoorden



Als er meerdere wachtwoorden zijn opgeslagen voor een bepaalde website of toepassing, wordt u gevraagd om het wachtwoord te selecteren dat gebruikt moet worden. Klik op de gewenste aanmeldgegevens en klik daarna op "OK" of dubbelklik op de gewenste gegevens. Selecteer "Passwörter hier nicht automatisch ausfüllen" (Wachtwoord hier niet automatisch opslaan) en klik op "OK", om het automatisch invoeren van wachtwoorden op de huidige pagina of in de huidige toepassing uit te schakelen. U kunt deze instelling altijd weer wijzigen door in het hoofdvenster te klikken op Ausnahmen (Uitzonderingen).

1.5.4 Het browser-contextmenu

MyKey voegt in het contextmenu van uw browser (Internet Explorer vanaf versie 6.0 of Firefox vanaf versie 3.6) een aantal menu-onderdelen toe. Om naar het contextmenu te gaan, klikt u met de rechter muisknop in het weergavevenster van de browser. In Internet Explorer verschijnen de extra menu-onderdelen direct in het contextmenu, in Firefox vind u deze in een onderliggend menu.

Bij wachtwoordvensters in Windows-toepassingen geeft MyKey rechts naast het wachtwoordvenster een pictogram weer. Door een muisklik op dit pictogram gaat u rechtstreeks naar het contextmenu.

De aparte menu-onderdelen:


Passwort ausfüllen — Zoekt in de opgeslagen gegevens naar een wachtwoord voor de weergegeven website of het weergegeven venster en voer deze in.

Passwort hier nicht automatisch ausfüllen — Voorkomt in de toekomst het automatisch invullen van wachtwoorden op deze pagina of in dit programma.. De website of dit programma wordt in de lijst met uitzonderde pagina's opgeslagen. Met met menu-onderdeel "Passwort ausfüllen" (Wachtwoord invullen) kan het wachtwoord daarna altijd nog ingevuld worden. Dit menu-onderdeel wordt niet weergegeven, als het automatisch invullen van wachtwoorden door middel van programma-instellingen is uitgeschakeld.

Passwort speichern — Slaat de aanmeldgegevens op die u invoert in uw browser. Voor vensters in Windows-programma's, klik eerst op "Passwort speichern" (Wachtwoord opslaan) en voer daarna de aanmeldgegevens in het weergegeven venster in.

Passwort speichern — Voorkomt in de toekomst dat MyKey, op deze pagina of in dit programma automatisch de vraag weergeeft of een wachtwoord moet worden opgeslagen. De website of het programma worden in de lijst met uitzonderde pagina's opgeslagen. Met met menu-onderdeel "Passwort ausfüllen" (Wachtwoord invullen) kan het wachtwoord daarna altijd nog ingevuld worden. Dit menu-onderdeel wordt niet weergegeven, als het automatisch invullen van wachtwoorden door middel van programma-instellingen is uitgeschakeld.

1.5.5 Uitzonderingen



In dit venster definieert u de uitzonderingen voor de algemene instellingen.

Als u bijvoorbeeld wilt vastleggen dat op een bepaalde website of in een bepaalde toepassing het wachtwoord niet automatisch ingevuld moet worden, maar bij alle andere wel, dan kunt u dat hier doen.

Ook als op een bepaald website de aanwezige formulieren niet automatisch ingevuld moeten worden, maar op alle andere wel, dan kunt u dat hier vastleggen. Dit is handig

wanneer u meerdere profielen heeft opgeslagen, maar geen enkele daarvan als standaard- profiel heeft ingesteld, dat in dit geval bij alle herkende formulieren in het selectievenster wordt weergegeven - en er zijn pagina's die aan elke kant een formulier weergeven.

Om een website aan de lijst toe te voegen, voert u het adres in het invoerveld linksonder in en klikt u daarna op "Hinzufügen" (Toevoegen). Daarbij moet het adres van het formulier "voorbeeldpagina.nl" (niet "www.voorbeeldpagina.nl") of "example.co.uk" (niet "www.example.co.uk") bevatten - en tevens alleen het zogenaamde Top Level Domain (.de, .com, .org, .co.uk usw.) en het deel direct daarvoor.

Om een toepassing aan de lijst toe te voegen, voer alstublieft de naam van de EXE-gegevens (zonder pad) in en klik daarna op "Hinzufügen" (Toevoegen), of klik op de "Bladeren"-knop ("...") en gebruik het geopende venster om de gewenste EXE-gegevens vast te leggen.

U kunt een pagina of een toepassing ook via het contextmenu aan deze lijst toevoegen of uit de lijst verwijderen. Deze methode wordt alleen aangeraden voor toepassingen.

Een nieuw ingevoerde uitzonderingsregel wordt in principe gebruikt voor het opslaan en invullen van wachtwoorden, maar ook voor het invullen van formulier "Alleen naar keuze van gebruiker". Om dit te veranderen, klikt u op de kolom "Passwörter ausfüllen" (Wachtwoorden invullen), "Passwörter speichern" (Wachtwoorden opslaan) of "Formulare ausfüllen" (Formulieren invullen) uit de lijst en selecteert u "Voreinstellung" (Opnieuw instellen). De geselecteerde pagina wordt dan weer gebruikt met de algemene instellingen.

Om een uitzonderingsregel te verwijderen, selecteert u de corresponderende regel uit de lijst en klikt u op "Löschen" (Verwijderen).

Alle wijzigingen worden pas opgeslagen, wanneer u op "OK" klikt.

Klik op "Abbrechen" (Annuleren), om het venster te sluiten en zonder de wijzigingen op te slaan.

1.5.6 Het Bewerken-menu

Om een wachtwoord-invoering te bewerken, selecteert u het wachtwoord vanuit de lijst en klikt u op "Bearbeiten" (Bewerken). Er wordt een menu geopend met de volgende functies:

Website aufrufen / Programm aufrufen — Roept de website of toepassing op waar het wachtwoord bijhoort.

Tip: Bepaalde websites staan geen directe oproep van de aanmeldpagina toe. In dit geval bewerkt u de ingave en voert u onder "Website" het adres van de hoofdpagina in.

Passwort umbenennen — Bied u de mogelijkheid om een sterke naam te geven aan de wachtwoord-ingave, zodat u deze in de toekomst makkelijk kunt toewijzen.

Passwort bearbeiten — Selecteer "Passwort bearbeiten" (Wachtwoord bewerken) om een wachtwoord-ingave te bewerken

.

Passwort löschen — Gebruik deze functie om wachtwoorden van de MyKey-kaart te verwijderen. Houd er rekening mee dat het wachtwoord pas verwijderd wordt als u de gegevens op de MyKey-kaart opslaat.

Tip: Het menu voor bewerken kan ook als contextmenu worden weergegeven. Klik hiervoor met de rechter muisknop op de corresponderende wachtwoord-ingave uit de lijst.

1.5.7 Bewerken van wachtwoorden

Selecteer een wachtwoord-ingave en selecteer "Passwort bearbeiten" (Wachtwoord bewerken) in het menu voor bewerken.. Een hulpprogramma voert u door de configuratie van de wachtwoord-ingave.

Algemene informatie



Passwort bearbeiten

Allgemeine Informationen
Vergeben Sie einen Namen für den Passworteintrag.

Name: gmx.net

Website: http://www.gmx.net/de/

Größe: 56 Bytes

Typ: Web-Passwort

Kommentar: Webmail

Hilfe Zurück Weiter Abbrechen

Hier kunt u het wachtwoord een andere naam geven en eventueel commentaar toevoegen.


Het volledige adres van de website (voor website-wachtwoorden) wordt onder "Website" opgeslagen. Voor toepassingen wordt het volledige pad van de toepassing onder "Anwendung" (Toepassing) opgeslagen. Deze invoering wordt gebruikt als u op de groene pijl naast een wachtwoord-ingave klikt of "Website aufrufen"/"Programm aufrufen" (Website oproepen/Programma oproepen) uit het Bearbeiten (Bewerken)-menu selecteert. Voor websites kunt u hier een andere pagina op dezelfde site invoeren. Bepaalde websites staan geen directe oproep van de aanmeldpagina toe. In dit geval voert u onder "Website" het adres van de hoofdpagina van de site in.

Opmerking: Houd er rekening mee dat de volgende configuratiemogelijkheden alleen voor de expertmodus beschikbaar zijn.

Herkenningsskenmerken

Leg vast op welke kenmerken de MyKey zich moet oriënteren om een wachtwoordvenster weer te herkennen. Deze functie is erg handig als MyKey bijvoorbeeld twee gelijke vensters niet kan onderscheiden en bij allebei hetzelfde wachtwoord invoert.


Schakelvakken bevestigen



Als MyKey een schakelvak herkent in een formulier, kunt u het programma zo configureren dat deze na het invoeren van de aanmeldgegevens automatisch wordt bevestigd. Dit heeft bijvoorbeeld nut als u een e-mail account op het internet heeft en u meteen bij het openen van de pagina wilt inloggen.

Tip: In de meeste gevallen geeft "Eingabetaste simulieren" (Invoertoetsen simuleren) de gewenste werking aan.

Aanmeldgegevens en wachtwoord (Login)



Deze pagina biedt u de mogelijkheid om uw aanmeldgegevens naderhand te veranderen, indien u de gegevens heeft gewijzigd. Voor de weergave van het wachtwoord in ongecodeerde tekst wordt u gevraagd om het Wachtwoord van de kaart (PIN) in te voeren. Wachtwoord van de USB-stick of het master-wachtwoord (afhankelijk van welke ingeschakeld is) invoeren. Als beide wachtwoorden ingeschakeld zijn, moet u het master-wachtwoord invoeren.

1.6 Formulieren invullen

Omdat MyKey automatisch kan invullen, moet u eerst een profiel instellen.

Om een al ingevuld formulier te bewerken, klik in het hoofdvenster op "Profile" (Profiel) en gebruik daarna het Bearbieten (Bewerken)-menu.

Als er een profiel is ingesteld, wordt het aanmeldformulier van nu af aan automatisch ingevuld.

In het Einstellungen (Instellingen)-venster kunt u de instellingen van MyKey voor het opslaan en invullen van formulieren wijzigen. Om de instellingen voor een enkele website te wijzigen, kunt u de Ausnahmen (Uitzonderingen) van de globale Instellingen definiëren.

Via het contextmenu van uw browser kunt u extra functies opvragen.

1.6.1 Profiel aanmaken en bewerken

Omdat MyKey automatisch een formulier kan invullen, moet het programma uw gegevens, zoals u naam en adres kennen. Hiervoor moet u een profiel aanmaken.

Selecteer in het hoofdvenster het weergaveveld "Profile" (Profiel) en klik daarna opn "Bearbeiten" / "Neues Profil" (Bewerken / Nieuw profiel). Vul nu alle gegevens in die u wilt opslaan in uw profiel. Daarna geeft u een naam aan het profiel zoals bijvoorbeeld "Max Meester - privé", indien u uw privé adres heeft ingevuld.

Het nieuwe profiel wordt in de lijst in het hoofdvenster weergegeven. Om het profiel naderhand nog te bewerken,

selecteert u het gewenste profiel en selecteert u "Profil bearbeiten" (Profiel bewerken) uit het Bearbeiten (Bewerken)-menu.

1.6.2 Het Bewerken-menu

Selecteer met de linker muisknop een profiel en klik op "Bearbeiten" (Bewerken) om de instellingen of de inhoud van het profiel te wijzigen. Er wordt een menu geopend met de volgende functies:

Als Standardprofil verwenden — U kunt een profiel als standaard profiel instellen, als u meer dan één profiel op de MyKey-kaart heeft opgeslagen. MyKey gebruikt het standaard profiel om een formulier zonder extra vragen in te vullen. Als er een standaard profiel is ingesteld, wordt deze in de lijst met een klein vinkje weergegeven.

Standardprofil deaktivieren — Als het standaard profiel is uitgeschakeld en gewoon als een profiel op de MY Key-kaart is opgeslagen, vraagt MyKey voor het invullen van een formulier, welk profiel u wilt gebruiken. Zie ook "Formulieren invullen".

Profil duplizieren — Selecteer "Profil duplizieren" (Profiel dupliceren) om een duplicaat van een profiel aan te maken. U kunt deze bewerken en bijvoorbeeld alleen het adres wijzigen, om voor privé adressen een profiel met uw bedrijfsadres aan te maken.. Uw naam en geboortedatum worden in dit geval niet gewijzigd. Creëer een naam voor dit profiel, bijvoorbeeld "Max Meester - werk".

Profil bearbeiten — Om achteraf nog wijzigingen aan uw profiel aan te brengen of uw geduplicateerde profiel aan te passen, selecteert u "Profil bearbeiten" (Profiel bewerken) of dubbelklikt u op de corresponderende ingave uit de lijst.

Profil löschen — Selecteer een profiel en selecteer "Profil löschen" (Profiel verwijderen) of druk op de Delete-toets om het profiel van de MyKey-kaart te verwijderen.

Opmerking: Het Bewerken-menu kan ook als contextmenu worden weergegeven. Klik hiervoor met de rechter muisknop op de corresponderende ingave uit de lijst.

1.6.3 Formulieren invullen

Als de instelling ("Formulare automatisch ausfüllen" (Formulieren automatisch invullen) in het Einstellungen (Instellingen)-venster is geselecteerd) is ingeschakeld, worden formulieren automatisch ingevuld, wanneer de formulieren worden weergegeven. Als er meerdere profielen zijn opgeslagen, maar geen daarvan is geselecteerd als standaard profiel, wordt u gevraagd om het profiel te selecteren dat gebruikt moet worden.

Om het automatisch invullen van een bepaalde pagina uit te schakelen, kunt u een Uitzondering voor de betreffende pagina aanmaken.


Als u het automatisch invullen wilt uitschakelen, selecteert u "Ausfüllen nur auf Wunsch des Benutzers" (Alleen naar keuze van de gebruiker) in het Instellingen-venster.

Om het invullen van een formulier uit te voeren, klikt u op "Formular ausfüllen" (Formulier invullen) in het contextmenu van de browser. Dit menu kan ook worden gebruikt om een reeds ingevuld formulier met een ander profiel opnieuw in te vullen.

Opmerking: Ook al is er bij de ontwikkeling op gelet, dat er zoveel mogelijk websites worden ondersteund, kan er vanwege de enorme hoeveelheid aan webdesign-technologieën niet gegarandeerd worden dat het invullen van formulieren bij elke website correct functioneert. Als een formulier niet automatisch wordt ingevuld, gebruik dan het menu-onderdeel "Formular ausfüllen" (Formulier invullen). Controleer na het invullen van het formulier of deze correct is ingevuld.

Tip: Als er een standaard profiel is ingesteld, kunt u gewoon een ander profiel selecteren, met behulp van het contextmenu. Als een formulier al met het standaard profiel is ingevuld, wordt bij het klikken op "Formular ausfüllen" (Formulier invullen) het venster voor profielselectie weergegeven.

Venster voor profielselectie



Dubbeltklik op het gewenste profiel (of selecteer het en klik daarna op "OK"), om het

formulier met dit profiel in te vullen.


Selecteer in het selectievakje de optie "Ausgewähltes Profil für alle Formulare verwenden (Standardprofil setzen)" (Geselecteerd profiel voor alle formulieren gebruiken (Standaard profiel gebruiken)), om het geselecteerde profiel als standaard profiel in te schakelen.

Als er een standaard profiel is ingeschakeld, kunt u het uitschakelen door het "Diesen Dialog für alle Formulare anzeigen (Standardprofil deaktivieren)" (Dit venster bij alle formulieren weergeven (standaard profiel uitschakelen) te selecteren.

Als u het huidige formulier met een ander profiel wilt invullen, zonder het standaard profiel te wijzigen, selecteer dan "Aktuelles Standardprofil beibehalten" (Huidige standaard profiel bewaren).

Selecteer "Formulare auf dieser Site nicht automatisch ausfüllen" (Formulieren op deze pagina niet automatisch invullen), om het automatisch invullen van formulieren op deze pagina, uit te schakelen. U kunt deze instelling altijd in het Ausnahmen (Uitzonderingen)-venster wijzigen.

1.6.4 Uitzonderingen



In dit venster definieert u de uitzonderingen voor de algemene instellingen.

Als u bijvoorbeeld wilt vastleggen dat op een bepaalde website of in een bepaalde toepassing het wachtwoord niet automatisch ingevuld moet worden, maar bij alle andere wel, dan kunt u dat hier doen.

Ook als op een bepaald website de aanwezige formulieren niet automatisch ingevuld moeten worden, maar op alle andere wel, dan kunt u dat hier vastleggen. Dit is handig wanneer u meerdere profielen heeft opgeslagen, maar geen enkele daarvan als standaard- profiel heeft ingesteld, dat in dit geval bij alle herkende formulieren in het selectievenster wordt weergegeven - en er zijn pagina's die aan elke kant een formulier weergeven.

Om een website aan de lijst toe te voegen, voert u het adres in het invoerveld linksonder in en klikt u daarna op "Hinzufügen" (Toevoegen). Daarbij moet het adres van het formulier "voorbeeldpagina.nl" (niet "www.voorbeeldpagina.nl") of "example.co.uk" (niet "www.example.co.uk") bevatten - en tevens alleen het zogenaamde Top Level Domain (.de, .com, .org, .co.uk usw.) en het deel direct

daarvoor.

Om een toepassing aan de lijst toe te voegen, voer alstublieft de naam van de EXE-gegevens (zonder pad) in en klik daarna op "Hinzufügen" (Toevoegen), of klik op de "Bladeren"-knop ("...") en gebruik het geopende venster om de gewenste EXE-gegevens vast te leggen.

U kunt een pagina of een toepassing ook via het contextmenu aan deze lijst toevoegen of uit de lijst verwijderen. Deze methode wordt alleen aangeraden voor toepassingen.

Een nieuw ingevoerde uitzonderingsregel wordt in principe gebruikt voor het opslaan en invullen van wachtwoorden, maar ook voor het invullen van het formulier "Alleen naar keuze van gebruiker". Om dit te veranderen, klikt u op de kolom "Passwörter ausfüllen" (Wachtwoorden invullen), "Passwörter speichern" (Wachtwoorden opslaan) of "Formulare ausfüllen" (Formulieren invullen) uit de lijst en selecteert u "Voreinstellung" (Opnieuw instellen). De geselecteerde pagina wordt dan weer gebruikt met de algemene instellingen.

Om een uitzonderingsregel te verwijderen, selecteert u de corresponderende regel uit de lijst en klikt u op "Löschen" (Verwijderen).

Alle wijzigingen worden pas opgeslagen, wanneer u op "OK" klikt.

Klik op "Abbrechen" (Annuleren), om het venster te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

1.6.5 Het browser-contextmenu

MyKey voegt in het contextmenu van uw browser (Internet Explorer vanaf versie 6.0 of Firefox vanaf versie 3.6) een aantal menu-onderdelen toe. Om naar het contextmenu te gaan, klikt u met de rechter muisknop in het weergavevenster van de browser. In Internet Explorer verschijnen de extra menu-onderdelen direct in het contextmenu, in Firefox vindt u deze in een onderliggend menu.

Formular ausfüllen — via dit menu-onderdeel kunt u het invullen van een formulier uitvoeren. Gebruik dit onderdeel om een formulier in te vullen als u het automatisch invullen in de Einstellungen (Instellingen) in het hoofdvenster heeft uitgeschakeld.

Formulare hier nicht automatisch ausfüllen — met behulp van dit menu-onderdeel kunt u vastleggen, dat op de huidige weergegeven website, de formulieren niet automatisch ingevuld moeten worden. Deze menu-onderdelen slaan het adres van de website op in de lijst met uitgezonderde websites. Als de pagina als in de lijst is opgenomen, kunt u deze naar keuze weer uit de lijst verwijderen.

1.7 Bladwijzers

Voor meer informatie over het opslaan van bladwijzers, raadpleeg Bladwijzers opslaan.

In het Einstellungen (Instellingen)-venster kunt u de volgorde waarin de opgeslagen bladwijzers uit Internet Explorer worden weergegeven, wijzigen.

Om opgeslagen bladwijzers te bewerken, klik in het hoofdvenster op "Lesezeichen" (Bladwijzers) en gebruik vervolgens het Bearbeiten (Bewerken)-menu.

1.7.1 Bladwijzers opslaan

In Internet Explorer werken bladwijzers van de MyKey-kaart op exact dezelfde manier

als Standaard Favorieten in Windows. Om een nieuwe bladwijzer op te slaan, gebruikt u de corresponderende functie in uw browser. Hierna wordt het adres naar de map "CHIPDRIVE MyKey" verplaatst. Hiervoor gebruikt u weer de functie "Favorieten verwalten" (Favorieten beheren) (Internet Explorer) of u sleept het adres met de muis naar de map "CHIPDRIVE MyKey".

Tip: U kunt ook het internetadres direct met behulp van de Drag-and-Drop- functie vanuit de adresbalk in de browser, naar de map "CHIPDRIVE MyKey" slepen, in het Favorieten-menu.

In Firefox gebruikt u het menu-onderdeel "Zu Lesezeichen hinzufügen" (Toevoegen aan bladwijzers) in het contextmenu van de browser, om de bladwijzers op te slaan.

1.7.2 Het Bewerken-menu

Selecteer door een muisklik een ingave uit de lijst en klik op "Bearbeiten" (Bewerken), om de instellingen van de ingave te wijzigen. Er wordt een menu geopend met de volgende functies:

Seite aufrufen — U kunt de website, als die een bladwijzer heeft, rechtstreeks vanuit de MyKey Administration oproepen.

Lesezeichen/Ordner umbenennen — Selecteer "Lesezeichen umbenennen" (Bladwijzers een andere naam geven) (of "Ordner

umbenennen" (Mappen een andere naam geven)) of druk op de F2-toets om de naam van een bladwijzer of map te wijzigen. Het adres zelf wordt niet gewijzigd.

Lesezeichen/Ordner bearbeiten — Om de naam of het adres van een bladwijzer of map te wijzigen, selecteert u "Lesezeichen bearbeiten" (Bladwijzers bewerken) (of "Ordner bearbeiten" (Mappen bewerken)) of dubbelklikt u in de lijst op de corresponderende ingave.

Lesezeichen/Ordner löschen — Selecteer de ingave en selecteer "Lesezeichen löschen" (Bladwijzers verwijderen) (of "Ordner löschen" (Mappen verwijderen)) of druk op de Delete-toets om de bladwijzer of map te verwijderen.

Opmerking: Het Bearbeiten(bewerken)-menu kan ook als contextmenu worden weergegeven. Klik hiervoor met de rechter muisknop op de corresponderende ingave uit de lijst.

1.8 Notities

Met de Notitie-functie van MyKey kunt u vertrouwelijke notities aanmaken en bewerken.

Met de zoek-functie kunt u alle opgeslagen notities op een bepaald woord doorzoeken.

1.8.1 Notities aanmaken en bewerken

Om een nieuwe notitie op de MyKey-kaart aan te maken, klikt u op het pictogram Notiz erstellen (Notitie aanmaken), of klikt u met de rechter muisknop op Meine Notizen (Mijn notities) en selecteert u Neue Notiz (Nieuwe notitie) uit het contextmenu.

Voer een naam in voor de notitie en bevestig deze met de Enter-toets. Aan de rechterkant van het venster wordt een nieuwe, lege pagina weergegeven. Klik hier met de linker muisknop op en maak een nieuwe notitie aan.

Tip: U kunt een ook tekst uit andere documenten (bijv. uit een Word-document) invoeren met behulp van de Copy/Paste-functie.

Notitie bewerken

Om een notitie te bewerken, selecteer de gewenste notitie, deze verschijnt automatisch aan de rechter zijde en nu kunt u deze bewerken.

Opmerking: Houd er rekening mee dat de opslagruimte op de MyKey-kaart beperkt is. Om ruimte te sparen, moeten de notities zo kort mogelijk worden gehouden.

Nieuwe map aanmaken

Klik op het pictogram Ordner erstellen (Map aanmaken) of selecteer Ordner erstellen (Map aanmaken) uit het contextmenu. U kunt deze map net zoals een notitie een andere naam geven. Om notities binnen deze map aan te maken, selecteert u deze en klikt daarna op Notiz erstellen (Notitie aanmaken).

Notities en mappen verplaatsen

Om notities en mappen te verplaatsen, gebruikt u de Drag & Drop-functie. Sleep het bestand met de muis naar de plaats waar u het bestand wilt neerzetten.

Notities en mappen verwijderen

Selecteer de notities of map en klik op het prullenmand-pictogram om de bestanden te verwijderen. U kunt ook de Delete-toets gebruiken.

Opmerking: Als u een map verwijderd, worden ook alle notities verwijderd die zich in deze map bevinden.

1.8.2 Notities zoeken

Om op een bepaald woord te zoeken in de notities, gebruikt u de toetscombinatie Ctrl + F.

Voer het zoekwoord in en schakel indien nodig de corresponderende optie in om het zoeken te verfijnen.

Opmerking: Er wordt altijd binnen de geselecteerde mappen gezocht. Om alle notities op het woord te doorzoeken, selecteert u de map Meine Notizen (Mijn notities).

1.9 Tips en trucs

1.9.1 Hoe bescherm ik de MyKey-kaart tegen misbruik?


Om misbruik van de MyKey-kaart te voorkomen, moet u deze met een wachtwoord beveiligen. Zonder het wachtwoord te kennen is het niet mogelijk de MyKey-kaart te gebruiken. Om een wachtwoord voor uw MyKey-kaart in te stellen of deze te wijzigen, klikt u op de driehoek naast de "Einstellungen" (Instellingen) knop en daarna op "Kennwort-Einstellungen" (Wachtwoord instellingen).

Als er al een wachtwoord voor de kaart is ingesteld, moet u deze invoeren voordat het venster wordt weergegeven. Om het wachtwoord in te schakelen of uit te schakelen, moet u het vinkje voor "Kartenkennwort benutzen" (Wachtwoord voor de kaart gebruiken) instellen of verwijderen. Klik op "Kennwort ändern" (Wachtwoord wijzigen), om het wachtwoord voor de kaart te wijzigen.

1.9.2 Aanmaken van een beveiligingskopie

Zonder de MyKey-kaart heeft u geen toegang tot uw gegevens. Om te voorkomen dat uw gegevens bij verlies van de MyKey-kaart voor altijd verloren gaan, wordt het aangeraden om een beveiligingskopie aan te maken.

Om een back-up aan te maken, klikt u in de lijst met hulpprogramma's op de driehoek naast de "Organiseren" (Indelen) knop en daarna op "Backup erstellen" (Back-up aanmaken).



Selecteer een naam en een doelmap voor het back-up-bestand. De kopie wordt versleuteld aangemaakt. Vanwege veiligheidsredenen wordt u gevraagd om een wachtwoord van tenminste acht tekens lang in te voeren. Onthoud het wachtwoord goed, omdat u deze voor het herstellen van de beveiligingskopie nodig heeft.

MyKey-kaart herstellen


Selecteer "Organiseren"/"Karte wiederherstellen" (Indelen / Kaart herstellen) om de inhoud van een MyKey-kaart te herstellen. U wordt gevraagd om het wachtwoord voor de beveiligingskopie in te voeren.

Opmerking: De inhoud van de huidige MyKey-kaart wordt hierbij volledig overschreven.

Die back-up-functie omvat altijd de volledige inhoud van de MyKey-kaart. Om een paar invoeringen te kopiëren, gebruikt u de "Organiseren" (Indelen) functie.

1.9.3 Ondersteuning voor Internet Explorer

MyKey ondersteunt Internet Explorer vanaf versie 6. Omdat de wachtwoorden van nu af aan alleen op uw MyKey-kaart worden opgeslagen, gebruik de volgende instellingen:



Selecteer "Internetopties" vanuit met menu "Extra". open het venster "Automatisch aanvullen" onder het tabblad "Inhoud". Controleer of de optie "Gebruikersnamen en wachtwoorden op formulieren" is uitgeschakeld.

Tip: U moet alle, reeds door Internet Explorer, opgeslagen wachtwoorden verwijderen, om er zeker van te zijn dat wachtwoorden voortaan alleen voor de MyKey-kaart worden gelezen. Klik hiervoor op "Wachtwoorden verwijderen".

Opmerking: Onder Windows Vista ondersteunt MyKey Internet Explorer als deze met de standaard ingestelde rechten draait. Bij gebruik van een "onbeperkt" beheerdersaccount (Accounts zonder beheerderscontrole op een systeem met ingeschakelde beheerderscontrole) ondersteunt de Password Manager geen Internet Explorer. Bij gebruik onder Windows Vista met de gebruikelijke gebruikers- en beheerdersaccounts met beheerderscontrole of als de beheerderscontrole voor het hele systeem is uitgeschakeld (wordt afgeraden) wordt Internet Explorer volledig ondersteund.

1.9.4 Ondersteuning voor Firefox

De installatie van de Firefox-uitbreiding gebeurt automatisch tijdens de MyKey software-installatie. Als u de browser voor de eerste keer start, wordt u gevraagd om de installatie van de Firefox-uitbreiding te bevestigen. De Firefox-uitbreiding is ook mogelijk indien u Firefox na MyKey installeert!

Bovendien kunt u de, in Firefox ingebouwde, wachtwoord-opslag uitschakelen. Hiervoor gaat u naar het venster "Einstellungen" (Instellingen) onder "Bearbeiten" (Bewerken) of het "Extra" menu. Selecteer de optie "Privatsphäre und Sicherheit" (Privacy en veiligheid) en schakel de optie "Passwörter speichern" (Wachtwoord opslaan) uit.

Om veiligheidsredenen dient u de reeds in Firefox opgeslagen wachtwoorden te verwijderen. Zo weet u zeker dat alle wachtwoorden in de toekomst alleen op de MyKey-kaart worden opgeslagen.

De opgeslagen bladwijzers worden in een onderliggend menu van het browser-contextmenu (rechter muisknop in het browservenster) met de naam "CHIPDRIVE MyKey" aangegeven. Om op de MyKey-kaart een bladwijzer voor de huidige pagina op te slaan, selecteert u "Zu Lesezeichen hinzufügen" (Toevoegen aan bladwijzers). Om het hoofdvenster van MyKey weer te geven, selecteert u "Lesezeichen verwalten" (Bladwijzers beheren).