Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper

Pince universelle à sertir
Code : 261955

Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/ pressez les poignées, puis tirez l'outil. Vous pouvez enlever / dénuder l'isolation extérieure du câble sans endommager l'isolation des conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts dorés de la pince vers le bas, puis insérez le câble dans la pince. Serrez les poignées fermement pour maintenir les connecteurs et sécurisez le câble.

Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique

Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C, 4P4C
Crimper 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C : pince à dénuder 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
Crimper 6P2C, 6P4C, 6P6C
Stripper : pince à couper