


Cu²⁺

Kupfer-Test

Für Süß- und Meerwasser


Probenvorbereitung:

- 1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.
- 2 **1 großen** gestrichenen Messlöffel **Cu²⁺ R1** in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel verschließen und unter Schütteln lösen.
- 3 Inhalt der **Ampulle Cu²⁺ R2** zur Probe geben, mit dem Schraubdeckel verschließen und mischen.
5 Minuten stehen lassen.



Messen mit AQUA-CHECK:

- 1 Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.

 Bei Konzentrationen größer 3mg/L Kupfer ist mit Minderbefund zu rechnen.



Wichtige Informationen rund um Ihren Messwert finden Sie unter www.aqua-check.de.
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Chemikalien (siehe Rückseite).

Cu²⁺

Kupfer-Test

Version 1.0 • 09/2011

Cu²⁺ R1 (Kupfer-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Cu²⁺ R2 (Kupfer-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • www.soelltec.de • Tel. +49(0)92 81/72 85-0
Söll-Hotline: 0 700/92 77 37 55 (14 Cent/Minute/bundesweit aus dem Festnetz)

CLZM1-15427