



USB – Hodiny a Hub (rozbočovač)

1. Použitie

Tieto hodiny s módnym dizajnom dajú každému stolu pre počítač elegantný vzhľad. Sú spojené s počítačom cez USB port. Umožňujú súčasné pripojenie 4-och prídavných USB prístrojov. Počas prevádzky funguje výrobok ako obojsmerný opakovač signálov, ktorý stále opakuje signály USB v kábli k počítaču, resp. k pripojenému prístroju.

Modro svietiaci displej zobrazuje čas, dátum, teplotu. Prístroj okrem toho disponuje funkciou Alarmu s hodinovým zvonkovým tónom.

Hodiny su napájané dvomi gombíkovými batériami typu AG13.

Hodiny prevádzkujte len v suchom vnútornom prostredí.

Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je dovolená prestavba a akákoľvek zmena na prístroji. Iné, ako opísané použitie nie je dovolené a môže mať za následok poškodenie výrobku. Taktiež je spojené s nebezpečím, ako zkrat, požiar, úraz el. prúdom a pod.. Prečítajte si tento návod a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie použitie.

2. Rozsah dodávky

- USB – Hodiny s Hub (4 cestný rozbočovač)
- 2 x gombíková batéria typu AG13
- Návod k používaniu

3. Bezpečnostné pokyny



Pri škodách zapríčinených nedodržaním tohto návodu, zaniká nárok na záruku! Neručíme ani za následné škody.

Pri vecných a osobných škodách, ktoré sa stali pri nedodržovaní bezpečnostných predpisov a neodborným zachádzaním, za tieto neručíme.

Tak isto sa stráca nárok na záruku.

Dôležité pokyny, ktoré sa majú bezpodmienečne dodržiavať, sú v tomto návode označené symbolom výkričníka v trojuholníku.

Osobná bezpečnosť

- Výrobok nie je hračkou a mal by sa držať mimo dosahu detí.

Bezpečnosť výrobku

- Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov platných aj pre ostatné, na počítač pripojené USB prístroje.
- Výrobok nesmie byť vystavený silnejšiemu mechanickému tlaku.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, silným vibráciám, alebo vlhkosti.
- Ak nie je možné výrobok bezpečne používať, vypnite ho a zabráňte jeho používanie bez dohľadu. Bezpečná prevádzka nie je zaručená keď prístroj:
 - je viditeľne poškodený,
 - riadne nefunguje,
 - bol dlhodobo uložený za nevhodných podmienok v nevyhovujúcich priestoroch,
 - alebo bol poškodený počas prepravy.

Bezpečnosť batérií

- Dbajte na správnu polohu pólov pri vkladaní batérií do prístroja.
- Batérie vyberte z prístroja, ak ho dlhšiu dobu nebudete používať, zabráňte jeho poškodeniu ich prípadným vytečením. Vytečené a poškodené batérie môžu pri dotyku s pokožkou zapríčiniť leptanie kože. Pri manipulácii s takýmito batériami použite ochranné rukavice.
- Ukladajte batérie mimo dosahu detí, nenechávajte ich bez dohľadu, deti a aj domáce zvieratá by ich mohli prípadne prehltnúť.
- Batérie nerozoberajte, nezkratujte ich a nehádzte ich do ohňa. Nikdy neskúšajte dobíjať batérie, sú to primárne články a nie nabíjateľné akumulátory. Hrozí nebezpečie explózie!

Ostatné pokyny

- Údržbu, prispôsobenie a iné opravy smie vykonávať len odborník, resp. odborná dielňa.
- Ak by ste mali ďalšie otázky, ktoré nie sú zodpovedané v tomto návode, obráťte sa na našu technickú službu zákazníkom, alebo iného odborníka.


4. Vkládanie / výmena batérií

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite kryt batériového priestoru na zadnej strane výrobku.
2. Vložte dve gombíkové batérie typu AG13 pri dodržaní správnej polarít, resp. batérie vymeňte („+“= plus pól, „-“, = mínus pól)
3. Kryt batériového priestoru nasadte späť a riadne ho upevnite skrutkami.


5. Prevádzka

- Ak je potrebné, odstráňte pri prvom použití izolačné pásky v batériovom priestore, aby ste uzavreli napájací okruh batérie-prístroj a tým ho uviedli do pohotovostného stavu.
- Ak do prístroja batérie neboli pred tým vložené, vložte ich teraz, pred nastavovaním, podľa postupu v bode 4.

Nastavenie formátu času, dátumu a času.

1. V režime zobrazovania času stlačte raz tlačidlo MODE, dostanete sa do režimu nastavovania. Formát času, hodiny, minúty, rok a mesiac sa musia nastaviť v uvedenom poradí.
 2. Formát času (12 / 24 hodinový formát) nastavíte stlačením tlačidiel UP, alebo DOWN. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla SET.
 3. Hodiny (čas) nastavíte stlačením tlačidiel UP a DOWN až sa zobrazí želaný, aktuálny čas. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla SET.
 4. Postup z bodu 3 opakujte pri nastavovaní minút, roku, mesiaca a dňa. Jednotlivé voľby potvrdíte vždy stlačením tlačidla SET.
 5. Po nastavení dňa sa zopakuje nastavovací cyklus a ostane blikať údaj formátu času. Nastavovací režim opustíte stlačením tlačidla MODE, alebo vyčkajte cca 60 sek..
-  Údaj dňa v týždni sa prepočíta automaticky.

Funkcia Alarmu

1. V režime zobrazovania času stlačte dva krát tlačidlo MODE, alebo 1 krát ALARM, dostanete sa do režimu nastavovania. Symbol ALARMU sa zobrazí v pravom hornom rohu displeja.
 2. Stlačte tlačidlo SET pre nastavenie hodín. Hodiny, minúty a tón zvonku sa musia nastavovať v uvedenom poradí. Tlačidlami UP, alebo DOWN vyhľadajte požadovaný čas, resp. ukážku zvonenia a každý údaj potvrdíte stlačením tlačidla SET.
 3. Nastavenie sa automaticky uloží do pamäte a displej v priebehu 60-tich sekúnd zobrazí údaj času.
-  Po kompletnom nastavení ALARMU už nestlačte tlačidlo SET, nastavenie by sa zrušilo a ALARM by sa deaktivoval.
- Keď sa ALARM v želanom čase spustí, ozve sa zvolený zvonkový tón po dobu cca 60 sekúnd. Tón vypnete okamžite stlačením ľubovoľného tlačidla.

Funkcia opakovania tónu ALARMU (v prípade, že zaspíte po prvom zvonení)

Túto funkciu aktivujete nasledovným postupom:

1. Keď je na displeji zobrazený symbol ALARM, môžete aktivovať /deaktivovať túto funkciu stlačením tlačidla UP. Symbol opakovaného budenia sa zobrazí na vrchu displeja (Z²).
2. Keď sa ALARM v želanom čase spustí, ozve sa zvolený zvonkový tón po dobu cca 60 sekúnd a hodiny sa prepnú do režimu opakovaného budenia. Prestávka medzi ďalšími budeniami je 3-0j minútová a cyklus sa opakuje 3-krát.
3. Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte okamžite zvonenie ALARMU.

Pripomenutie narodenín (napr.; môže byť aj iná príležitosť)

1. V režime zobrazenia času stlačte 3-krát tlačidlo MODE, dostanete sa k nastaveniu dátumu a času.
2. Stlačením tlačidla SET, nastavíte postupne hodinu, minúty, rok, mesiac a deň. Hodnoty nastavujte tlačidlami UP, alebo DOWN.
3. Po kompletnom nastavení sa hodiny vrátia do 60-tich sek. do zobrazovania času.
4. Keď sa uložený údaj k pripomenutiu narodenín aktivuje, ozve sa po dobu 5 minút melódia. Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávanie ukončíte.

Nastavenie odpočítavania času – Timer

1. V režime zobrazenia času stlačte 4-krát tlačidlo MODE, dostanete sa k režimu nastavenia TIMER-u.
2. Stlačením tlačidla SET, môžete nastaviť hodiny a minúty k odpočítavaniu. Hodnoty nastavíte tlačidlami UP, alebo DOWN.
3. Keď je nastavenie ukončené, prejdú hodiny do 60-tich sek do režimu zobrazenia času.
4. Ak dosiahne TIMER hodnotu času „0“, ozve sa signál trvajúci cca 1 minútu. Signál prerušíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Zobrazenie údaju teploty

1. Stlačte tlačidlo SET a zvolte si formát údajov v °C, alebo °F.
2. Hodiny merajú teplotu prostredia automaticky, údaj je zobrazený na spodku displeja.

RESET (spätné nastavenie – výrobné)

Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy, napríklad sú nesprávne, alebo nečitateľné údaje, musíte hodiny prestaviť na tzv. výrobné nastavenie. Zastrčte ihlu do resetového otvoru na zadnej strane hodín. Potom musíte nastaviť znovu všetky dáta, ako bolo uvedené v predošlých bodoch.

USB – Hub (rozbočovač)

1. Prepojte zabudovaný USB konektor s voľnou zásuvkou vášho počítača. Modré podsvietenie sa rozsvieti po pripojení Hub k počítaču.
2. Na Hub môžete pripojiť až 4 USB prístroje.
3. Prístroj podporuje „Plug&Play“ a taktiež „Hot-Swapping“ (Riadiace programy prístrojov budú automaticky identifikované, prístroje sa dajú odpojiť od PC aj behom práce operačného systému).



Hub pracuje v režime „Bus“. To znamená, že prúd 500mA, ktorý je pre USB prístroje v PC k dispozícii, sa delí medzi 4 zásuvky. Celková spotreba prúdu všetkých súčasne pripojených prístrojov nesmie túto hodnotu prekročiť.

6. Čistenie

K čisteniu prístroja použite len suchú, bezchlповú utierku. Pri silnom znečistení sa pripúšťa použitie mierne vlhkej utierky.

7. Tipy

- USB2.0 Hub je kompatibilný s USB1.1. To znamená, že bežné prístroje USB1.1 sa môžu bez problémov pripojiť na USB2.0 Hub. Rýchlejšie, ale prístroje USB1.1 aj tak nebudú. Samozrejme môže byť USB2.0 Hub pripojený aj na vstup PC USB1.1 ak počítač nemá USB2.0. Zvýšenie rýchlosti prenosu dát však nie je ani v tomto prípade možné.
- V režime DOS , alebo v núdzovom režime Windows, nie je možná žiadna prevádzka USB (cez Hub). Klávesnice a myši USB preto nefungujú v týchto režimoch vôbec.. Snáď môže váš PC pomocou BIOS/Setup umožniť zodpovedajúcu podporu (napr. „Legacy-USB-Support). Aj tak sa môže stať, že klávesnica aj myš (USB) sa musia napojiť priamo na „Mainboard“-Základnú dosku a nie na USB Hub.

8. Odstraňovanie

Odstraňovanie elektrických a elektronických prístrojov



V záujme ochrany životného prostredia a v snahe recyklovať čo možno najväčší objem použitých surovín sa vyžaduje od koncového spotrebiteľa, aby použité a pokazené prístroje odovzdal vo verejných zberniciach elektrošrotu.

Symbol prečiarknutej odpadkovej nádoby na kolieskach znamená, že výrobok sa musí odovzdať v zberni elektrošrotu.

Odstraňovanie použitých batérií a akumulátorov



Vy, ako koncový spotrebiteľ ste v zmysle platných zákonov povinný všetky použité batérie a akumulátory vrátiť, **odstránenie cestou zberu domového odpadu je neprípustné!**



Batérie a akumulátory obsahujúce škodlivé látky sú označované uvedenými symbolmi poukazujúcimi na zákaz ich odstraňovania spolu s domovým odpadom. Označenia sú pre rozhodujúce ťažké kovy :Cd=Kadmium, Hg= Ortuť, Pb=Olovo. Vaše použité batérie a akumulátory môžete bez odplatne odovzdať v zberniciach, v našich filiálkach, alebo všade tam, kde sa batérie a akumulátory predávajú.

9. Technické údaje

Systémové požiadavky:	Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Linux2.4&Mac OS8.5
USB-Standard:	2.0
Napájanie:	USB-Hub:5V= Hodiny:2x1.5V gombíkové batérie (typ AG13)
Prípoje:	4xUSB
Rozmery (LxBxH)	74x105x18 mm
Hmotnosť:	85g

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., Ľubietovská 16, 85101 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia:09/09